



BRf[™] Przekładnia zębata do suwnic seria 1-26



4. S1 i S2 - wielkości
lin ustalających
grubość G1, płaszczyzna
duktora w bębnie